

PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLERİ

• Kumandamı yaptığım ayarı unuttum, fabrika ayarlarına geri döndürmek istiyorum.

1. Kumandanızdaki renkli tuşlardan kırmızı ve mavi renkte olanlara aynı anda basıp 3 saniye basılı tutun. Kumandanın bulunduğu moda bağlı olarak TV veya D-Smart tuşunun 2 kere yanıp sönmelerini bekleyin.
2. Kumandanızın numara tuşlarından 981 sayısını tuşlayın ve kumandanızın bulunduğu moda bağlı olarak D-Smart veya TV tuşunun iki kere yanıp sönmelerini bekleyin. Bu işlemden sonra kumandanız fabrika ayarlarına geri dönecek.



TV KOD LİSTESİ

A.R. Systems	0067 0382 0586 0404 0485	Akashi	0039
Accent	0039 0067 0586	Akiba	0248 0485 0067 0586
Acer	1369	Akira	0448 0067
Acoustic Solutions	1697 1179	Akito	0067 0586
Adcom	0655	Akura	0067 0586 0698 0039 0248 0294 0744 2012
ADL	1247 0920	Alba	0067 1067 0586 0744 0039 0448 0400 0401
Admiral	0123 0448 0193 0294		0698 0248 0193 0517 0473 1965
Advent	0906 1643	Alkos	0065
Adyson	0247	Allorgan	0247
AEA	0067 0586	Allstar	0067 0586
AEG	0636 1586 1193	All-Tel	0895 1299
Agashi	0294 0247	Amoi	1559
Aiko	0039 0067 0586 0401 0065 0910 0463	Amplivision	0247 0400
	0391 0221 0294 0247	Amstrad	0039 0294 0401 0248 0067 0586 0463 1067
Aim	0067 0586 0238 0728 0664 0404 0485		0678 2012
	0636 0529	Anam	0067 0586 0039 0680
Aiwa	0731 1946 1535	Anam National	0067 0586 0680
Akai	0391 0238 0401 0067 0463 0221 0065	Andersson	1193 1179
	0039 0248 0744 0193 0728 0745 0632	Anglo	0039 0294
	0586 0578 0510 0247 0294 0208 0636	Anitech	0039 0294 0067 0586
	1067 0503 0678 1289 1278 1965 1338		

TV KOD LİSTESİ

AnamAnsonic	0400 0067 0586 0039 0698 0404 0193	Audioton	0247 0516 0400 0294
	0441 1467	Audioworld	0728
Apollo	0503	Autovox	0379 0247
Arc en Ciel	0139 0226	AWA	0041 0039 0404 0067 0586 0636 0247 0138
Arcam	0247		0294 1406 0208 0728
Ardem	0516 0744 0663 0067 0586	Axxent	0039
Arena	0067	Axxon	0744
Aristona	0586 0067	B&D	1247
Arthur Martin	0193	Baier	0906
ASA	0135 0376 0100 0193	Baird	0139 0373 0247 0238 1226 0636
Asberg	0067 0586	Bang & Olufsen	0595
Asora	0039	Barco	0193
Astra	0067 0586	Basic Line	0404 0067 0193 0698 0586 0039 0248 0247
Asuka	0248 0247 0294		0485 1067
ATD	0728	Bastide	0247
Atec	1636	Bauer	0039 0728 0294
Atlantic	0067 0586	Baur	0039 0565 0225 0542 0067 0586 0584 0221
Atori	0039		0391 0379 1535 1040
Auchan	0193	Bazin	0247
Audiosonic	0039 0067 0404 0586 1338 0139 0744	Beaumark	0208
	0745 0247 0400 0294 0248 0516	Beko	0744 0516 0065 0400 0448 0067 0586 0636
			0745 0838 1682

TV KOD LİSTESİ

Belson	1221	BPL	0067 0586
Bennett	0586 0067	Brandt	0655 0139 0226 0317 0365 0373 0590
BenQ	1242 1592 1786	Brandt Electronique	0317 0365
Beon	0067 0586 0448	Brinkmann	0067 0586 0698 0549 0448 0516
Berthen	0698	Brionvega	0067 0586
Best	0400	Britannia	0247
Bestar	0067 0586 0400 0404	Brother	0294
Bestar-Daewoo	0404	Bruns	0516
Binatone	0247	BSR	0193 0391
Black Diamond	0644 1067 0586 1193	BTC	0248
Black Strip	0065	Bush	1067 0644 0744 0067 0698 1682 0248 0193
Blackway	0248		0379 0039 0401 0404 0549 0294 0391 0517
Blaupunkt	0584 0221 0565 0225 0230 0357 0485		0238 0247 1586 0728 0586 1930 1697 0808
	0200		1289 2012 1278 1946 0617 1338
Blue Media	1636	Canton	0248
Blue Sky	0067 0744 1067 0517 0698 0745 1939	Capsonic	0294
	0586 0248 0485 1221 0838 1393 1344	Carad	0640 0067 0586 0698 1067
	1946	Carena	0485 0067 0586
Boots	0247 0039	Carrefour	0100 0067 0586
Bork	1393	Carver	0200
Bosch	0357	Cascade	0039 0067 0586

TV KOD LİSTESİ

Casio	0067 0586 0193 0379	Continental Edison	0139 0226 0317 0517
Cathay	0067 0586	Cosmel	0039 0067 0586
CCE	0067 0586 0247	Crosley	0104 0193
Centrex	0728	Crown	0039 0400 0516 0067 0586 0517 0744 0636
Centrum	1067		0745 0448 0238 0683 1067 1682 0698
Centurion	0067 0586	CS Electronics	0248
CGE	0104 0448 0400 0193	CTX	1786
Cimline	0039 0248	Curtis Mathes	0123 0196
Cinex	0678 1586	Cybertron	0248
City	0039	Cytronix	1328
Clarivox	0448 0067 0586 0100	D.Boss	0067
Clatronic	0067 0400 0401 0744 0248 0294 0586	Daewoo	0691 0664 0404 1939 0529 0067 0586 0039
	0247 0039 0678 0636 1193		0248 0247 1167 1932 0910 0906 1642 0895
Clayton	1067		0728 0744
CMS hightec	0247	Dainichi	0248
Concorde	0039	Dansai	0067 0586 0294 0065 0039 0247 0238
	0067 0586 0400 0039 0448 0441 0193	Dantax	0400 0516 1682 1946 0744 0636 0745
Condor	0294	Datsura	0238
Conrac	0838	Dawa	0039 0067 0586
Conrad	0067 0586	Daytek	0728 1237 1406 0294
Contec	0039 0041 0294 0067 0586	Dayton	1237

TV KOD LİSTESİ

Daytron	0039 0404 0067 0586	DL	0067 0617 0895 1393
de Graaf	0238 0193 0578	DMTECH	1994 2024 1368 2031
Decca	0067 0586 0247 1167	Domeos	0698 0067 1067
Deitron	0067 0586 0404 0248	Domland	0424
Denko	0294	Doric	0379
Denver	0067 0586 0636 1219 0617	Dream Vision	1734
Desmet	0067 0586 0039	DSE	1586 0728
Diamant	0067 0586	DTS	0039
Diamond	0294 0728 0039 0401	Dual	0379 0247 0373 0549 0067 0586 0382 0424
DiBoss	0067 0586		0193 1167 1179 1067 0808
Digatron	0067 0586	Dumont	0247 0100
Digihome	1179 1697	Dunai	0193
Digiline	0067 0586 0135 0698	Durabrand	0067 1467 0586 1682
DigiLogic	0067 0586	Dux	0067 0586
Digimate	0920	D-Vision	0067 2012 0586
Digital Device	1636	Dynatron	0067 0586
Digitor	0067 0586	e:max	0636
Digivision	0391	Easy Living	1278 1289
DigiX	0910	Ecco	0728
DiK	0067 0586	Edison-Minerva	0517
Dixi	0039 0067 0586 0247	Elbe	0441 0640 0400 0193 0067 0586 0248 0221
			0247 0391

TV KOD LİSTESİ

Elcit	0193	Expert	0067 0586
Elekta	0039 0067 0586 0294	Exquisit	0067 0586
Elfunk	1238 1067	Fagor	1221
ELG	0067 0586	FairTec	0067 0586
Elin	0067 0586 0135 0578 0391 0379 0193 0039	Family Life	0404 0039
Elite	0248 0067 0586	Fenner	0655 0317 0365 0139 0590 0067 0586 0065 0373
Elta	0039 0294		0683 0138 0391 0578 0473 1067 1946 1965 1984
Emerson	0744 0208 0067 0586 0401 0100 0391 1939	Ferguson	0193 0542 0067 0586 0401 0294 0391
	0516 0400 0193 0698	Fidelity	0247
Erres	0067 0586	Filsai	0238 0376 0578 0391 0193 0317 0373
ESC	0067 0586 0247	Finlandia	0135 0067 0586 0744 0376 0247 0193 0745 0100
Estèle	0193		0441 0510 1586 0503 0448 0636 0838
Etron	0067 0586 0039 0193	Finlux	2012
Eurofeel	0294 0247	Fintec	0067 0586 0404 0698 0744 0193 0039 1939 0247
EuroLine	0067		0441 0379 0238 0391 1067 1221 0838 1393 1193
Euroman	0294 0067 0586 0247 0400	Firstline	1642 1338
Europa	0067 0586	Fisher	0247 0238 0400 0391 0193 0379
Europhon	0067 0193 0247 0586	Flint	0067 0586 0640 0248 0485 0294
Evesham	1278 1697 1289 1636	Force	1179
Evolution	1786	Formenti	0193 0067 0586 0516
Excel	0067 0586	Fortress	0123

TV KOD LİSTESİ

Fraba	0067 0586 0400	Genesis	0039 0067 0586
Friac	0039 0067 0586 0400 0529 0640	Genexxa	0248 0067 0586 0193 0039
Frontech	0294 0379 0247 0039 0193	Gericom	1636 0895 1751 1328 1247 0910
Fujimaro	0895	G-Hanz	1393
Fujitsu	0883 0247 0193 0039 0382 0067 0586	Giant	0247 0039
	0391	Goldfunk	0698
Fujitsu General	0039 0247 0193	GoldStar	0067 0039 0400 0247 0208 0586 0193 0391
Fujitsu Siemens	1696 1328 1289 1278 1193 0838		0139 0636 0744 0745 0485
Funai	0698 0294 1625 1696 1535 0744	Gooding	0517
Futronic	0294 0728	Goodmans	0664 1289 1067 1278 0067 0529 0586 0744
Future	0067 0586		0698 1939 0404 0294 0039 0517 0401 0373
Galaxi	0067 0586 0391 0193		0065 0510 0590 0247 0365 0248 0691 1930
Galaxis	0400 0448 0067 0586		0910 1338 0617 1406 1179 1697
Galeria	0039	Gorenje	0400
GBC	0193 0039 0404 0248	GPM	0248
GE	0373 0208 0590 0317 0139 0365 0655	Gradiente	0683 0200 0067 0586
Geant Casino	0193	Graetz	0744 0391 0401 0193 0067 0586 1193
Geloso	0039 0193 0404	Gran Prix	0678
General	0139 0317	Granada	0067 0586 0256 0138 0238 0247 0503 0365
General Electric	0373 0317		0590 0193 0255 0373 0578
General Technic	0039	Grandin	0067 0586 0039 0193 0640 0744 0745 0698
			0404 0248 0485 1067 0895 1221 0910

TV KOD LİSTESİ

Gronic	0247 0193	HCM	0039 0067 0586 0247 0248 0448 0294
Grundig	0225 0538 0565 0221 0584 0100 0517 0067	Hedzon	0586 0067
	0473 0586 0617 0039 0400 1965 1253 1946	Hema	0247 0039
	1338 0208 1406 0373 1697	Hemmermann	0379
Grunkel	1193	Hicon	1328
H&B	0838 2031	Hyundai	0067 0895 0586 0728 0906 0294 1586 1642
Haier	0728 0294		1636 1406 0808
Halifax	0294 0247	Iberia	0067 0586
Hammerstein	0294	ICE	0294 0067 0401 0039 0586 0248 0247
Hampton	0247	Ices	0248
Hanimex	0248	Ict	0067 1167 0586
Hannspree	1643	İDEAL	1586
Hanseatic	0067 0586 0529 0549 0379 0193 0391 0424	İISonic	1406 1643
	0664 0400 0691 0039 0247 0744 0838 0516	Iiyama	1247 0920
	0655	Imperial	0067 0193 0400 0104 0538 0586 0441 0391
Hantarex	0039 0067 0586 1368		0379 0448 0226
Hantor	0067 0586	ndiana	0067 0586
Harsper	0895	InFocus	1194
Harwa	1226 1299	Ingelen	0517 0640 0744 0193 0391
Harwood	0039 0067 0586 0517	Ingersoll	0039
Hauppauge	0067 0586	Inno Hit	0039 0067 0586 0248 0247 1193

TV KOD LİSTESİ

Innovation	0549 0067 0586	IsukaiJMB	0067 0529 0664 0404 0586 0473
Innowert	0895 1328	JNC	1994 0906
Interactive	0067 0586 0542 0357 0193 0391 0400	Jubilee	0586
	0139 0441	JVC	0683 0401 0248 0636 0448 0123 0680
Interbuy	0039 0067 0294 0542 0586	Kaisui	0248 0067 0586 0485 0247 0039
Interfunk	0067 0586 0542 0357 0193 0391 0400	Kambrook	0294
Internal	0139 0379 0230	Kapsch	0193 0391
	0067 0586 0529 0404 1939	Karcher	0067 0586 0400 0640 0193 0294 0808 0744
Intervision	0247 0485 0067 0401 0549 0516 0400		1586 0636 2012
	0424 0517 0248 0193 0294 0039 0586	Kathrein	0586 0067 0910
Irradio	0039 0067 0586 0248 0401	Kawa	0401
Isukai	0248 0067 0586 0485	KB Aristocrat	0193
ITC	0247	Kendo	0640 0067 0586 0193 0549 0542 0400 0441
ITS	0067 0401 0248 0294 0039 0586		0678 1067 1467 0516 1179 1193 1167
ITT	0193 0510 0379 0391 0503 0578 0376	Kennedy	0193
	0238 0640	Kennex	1067
ITT Nokia	0391 0578 0193 0503 0510 0379 0376	Kenwood	0135
	0238 0636 0640	KIC	0247
ITV	0067 0294 0586 0404	Kingsbrook	1067
JDV	2012	Kiton	0586 0067 0698
JEC	0065	Kneissel	0067 0400 0640 0441 0404 0529 0586

TV KOD LİSTESİ

Kobra	1328	Legend	0039
Kolster	0067 0586 0379 0248	Lemair	0441
Konichi	0039	Lenco	0067 0039 0193 0404 0586 0617 1067
Konka	0067 0586 0401 0744 0448 0248	Lenoir	0039 1219
	0617 0636	Lenoxx	1219
Kontakt	0517	Levis Austria	0067 0586
Korpel	0067 0586	Lexsor	1226
Korting	0400	Leyco	0294 0067 0586
Kosmos	0067 0586	LG	0208 0067 1335 0400 1453 0906 1693 0039
Kotron	0294 1930		0586 0744 0247 0193 0636 0139 0728 0745
Koyoda	0039		1667 1221 0391 1694 1751
KTV	0247	Liesen & Tter	0357 0067 0586
Kuba	0379 0193	Liesenkotter	0067 0357 0586
Kuba Electronic	0379 0193	Lifetec	0067 0039 0549 0404 0698 0542 1067 1167
Kyoshu	0448 0294		0586 0744 0248 0294 1278 1289
Kyoto	0193 0247	Lloyd's	0039
L&S Electronic	0895 0744	Lodos	1067 1179
LaSAT	0516 0400	Loewe	0542 0663 0820 0067 0586 0400
Lavis	1067 0067 0193	Logik	0041 0728 0039 0294 0401 0910 1247 1067
Leader	0039	Logix	0698 0549
Lecson	0067 0586	Luker	2012

TV KOD LİSTESİ

Luma	0067 0193 0441 0586 0404 0039	Matsushita	0680
Lumatron	0067 0586 0193 0391 0247 0294	Matsuviama	0617
Lux May	0067 0039 0586	Maxam	0294
Luxor	1193 0510 0379 0391 0238 0578 0193 0376	Maxdorf	0728 0294
	0503 1067 0247	Maxim	2012 1586
LXI	0208	MCE	0039
Madison	0067 0586	Medialine	1994
Magnadyne	0193	Mediator	0067 0586
Magnavox	0067 0586	Medion	0744 0838 0067 0549 0698 0586 0542 1167
Magnum	0678 0744 0067 0586 0745 1319		0728 1067 1467 1930 1278 1289 0910 1319
Mandor	0294		1946 1586 1179 2031 1697
Manesth	0067 0586 0247 0294 0065 0193	Megas	0640
Manhattan	0067 0906 0586 0698 1067 0193 0808	Megatron	0208
Maqma	1328 1636	MEI	1067 0067 0586
Marantz	0067 0586	Melectronic	0376 0067 0542 0139 0373 0135 0404 0039
Mark	0067 0586 0247 0404 0039 0744 0745		0247 0510 0441 0379 0193 0317 0586 0664
Mascom	1586 0586 0067		0391 0221 0225 0691 0744 1682
Master's	0529 0067	Memorex	0039 0208 0680
Masuda	0401 0248 0039 0294 0067 0247 0586	Memphis	0039
Matsui	0067 0586 0517 0039 0041 0247 0401 0463	Mercury	0067 0728 0039 0294 0586
	0473 0485 0193 0379 0065 0238 0225 0221	Merritt	0578 0391 0193
	0365 0744 1067 1946 1696 0910		

TV KOD LİSTESİ

Metz	0776 0418 0477 1193 0225 0565 0584 0221 0067 0586 0617 0698 1067 1563	MTlogic	0744 1338
MGA	0208 0067 0586 0248	Multitec	0067 0586 0516 0698 1067 1586 2012
Micromaxx	0067 0586 0698 1067 0838 2031	Multitech	0379 0039 0516 0067 0400 0586 0247 0294
Microstar	0838	Murphy	0193
MicroTEK	0728 0294	Musikland	0067 0248 0586
Mikomi	179 1193 0774	MyCom	1406 0208
Minato	0067 0586	Myryad	0586 0067
Minerva	0517 0565 0225 0100 0221 0584 0138	NAD	0196 0208 0895 0391 0193
Minoka	0067 0586	Naiko	0067 2012 0636 0586
Mirai	1696 1681	Nakimura	0404 0067 0586
Mirror	1930	Naonis	0193
Mitsai	1586	Narita	2012
Mitsubishi	0138 0542 0123 0208 0067 0565 0586 0238 1067	NAT	0256
Mitsuri General	0193	National	0256
Mivar	0400 0639 0247	NEC	0200 0617 0906 0485 0039 0404 0247 0067 0586 0041 1734 0529 0683 0691
Monaco	0039	Neckermann	0067 0221 0400 1535 1040 0230 0584 0586 0193 0357 0448 0379 0247 0441 0542
Morgan's	0067 0586	NEI	0067 0586 0401 0193 1067
Motorola	0123	Neovia	0895 1994 2024 0906 1406 1414 1368
MTC	0400 0379 0542 0193 0391	Netsat	0067 0586

TV KOD LİSTESİ

Neufunk	0067 0039 0586 0640 0248 0744	Oceanic	0193 0391 0238 0503 0578 0510
New Tech	0067 0039 0586 0373 0247	Odeon	0294
New World	0248	Okano	0400 0067 0586 0294 0039
Nikkai	0248 0067 0586 0247 0294 0065 0039	Olidata	1406
Nikkei	0744	Omega	0294
Nikko	0208	Omni	0728
Nobliko	0100	Onn	1179 0586
Nogamatic	0139 0226	Onwa	0632 0401 0248 0463
Nokia	0391 0193 0510 0379 0578 0503 0238	Opera	0067 0586
	0404 0636 0376 0640 0139	Optimus	0680 0196
Nordic	0247	Optonica	0123
Nordmende	0139 0317 0226 0590 0373 0225 0067	Orbit	0067 0586
	0586 0365 0193 1289 1278 0744 1319	Orion	0067 2031 0473 0586 1984 0744 0041 0039
	2031		0294 1946 0910 1226 1752
Norfolk	0193	Orline	0067 0248 0586
Normerel	0067 0586	Ormond	0698 1067 0067 0586
Novak	0067 0586	Osaki	0248 0247 0294 0067 0404 0586
Novatronic	0067 0135 0404 0586	Osio	0067 0586
Novita	1414	Oso	0248
Nurnberg	0193 0391	Osume	0248 0067 0586
NU-TEC	0485 0728 0067 0586 0294	Otto Versand	1535 1040 0123 0542 0067 0586 0565 0225
			0379 0584 0221 0391 0139 0256 0247 0039
			0373 0549

TV KOD LİSTESİ

Pacific	0067 0586 1167 0744 1067 0473	Phocus	1319 1338 0744 1682
Packard Bell	1344	Phoenix	0067 0586 0400 0516 0193
Palladium	0400 0067 0441 0744 1167 0221 1535	Phonola	0067 0586
	1040 0230 0448 0584 0586 0379 0357	Pilot	0586 0067
	0193 0549 0247 2012	Pioneer	0790 0041 0196 0200 0067 0709 0586 1290
Palsonic	0294 0067 0247 0248 0728 0586 0448	Pionier	0400 0373 0391 0139 0193 0317 0516 0542
	0808 1226 1299		0400 0516
Panama	0039 0247 0294 0067 0586	Pixxel	1559
Panasonic	0680 1680 0138 0256 1666 1340 0391	Plantron	0067 0586 0294 0039
	0067 0586 0193 0578 0883 0208	Playsonic	0744 0067 0247 0745 1682
Panavision	0067 0441 0586	Policom	0139 0226 0391 0193 0100 0104 0565
Papouw	0067 0586	Poppy	0039
Pathe Cinema	0193 0379 0400	Portland	0404 1939
Pathe Marconi	0139 0226	Powerpoint	0517 0067 0586 0728
Pausa	0039	Prandoni-Prince	0391
Perdio	0193 0067 0586	Precision	0247
Perfekt	0067 0586	Premier	0039 0294
Philco	0104 0448 0193 0400 0067 0586 0549	Prima	0039 0294 1299
Philex	0193	PrimeView	1636
Philharmonic	0247	Princess	0728
Philips	0586 0067 0635 0584 0221 0373 0404	Prinston	1067
	0039 0230 1786 1334 1525 1536 0391		
	2045		

TV KOD LİSTESİ

Prinz	0379 0391	Radialva	0139 0248 0193 0067 0586 0317
Profex	0039 0193 0391	Radiola	0067 0586 0247
Profi	0039	Radiomarelli	0067 0586
Profitronic	0067 0586	RadioShack	0067 0586 0208
Proline	0067 1643 0586 0655 0664 0441 1406 1067	Radiotone	0039 0067 0586 0400 0448 0678 0698 0294 1067
Prosonic	0067 0586 0400 0404 0401 0910 1406 0698 0744 2031 0247	Rank	0100
Protech	0067 0586 0247 0039 0379 0294 0448 0698 0193 0516 1067	Rank Arena	0632
Proton	0208	RBM	0100
Provision	0529 0067 0586 1067 0744	RCA	0655 0123 0590 0365 0373
PVision	1221 0906 2031	Realistic	0208
Pye	0067 0586 0584 0404 0379	Recor	0067 0448 0586
Pymi	0039	Rectiligne	0067 0586
Quadral	0248	Red Star	1586
Quasar	0680 0895 0039	Rediffusion	0391 0578 0376
Quelle	0067 1535 1040 0041 0139 0542 0565 0379 0584 0221 0391 0247 0104 0357 0100 0135 0698 0586 0225 0230 0294 1067 0376 0039	Redstar	0067 0586
Radialva	0139 0248 0193 0067 0586 0317	Reflex	0067 0586 1067 0698
Radiola	0067 0586 0247	Relisys	0895 0906 0907 1237 1328 1406 1642
		Reoc	0744 0664 1939
		Revox	0067 0586 0400
		Rex	0441 0193 0294
		RFT	0400 0294 0067 0586 0516

TV KOD LİSTESİ

Ricoh	0067 0586	Samsung	0648 0617 0208 0067 0586 1279 1660 0123
Rinex	0448 0728 0294		0674 1265 0039 0247 0400 0294 0238 0549
R-Line	0067 0586 0193		0193 0655 1342 1614 1649 1488
Roadstar	1067 0039 0448 0067 0586 0744 0698	Sandra	0247
	0248 0294 1946 1219 1930	Sansui	0067 0586 0401 1965 0632 0485 0728 0294
Rodex	0067 0586		0744 1414 1994
Rolsen	0067 0586	Santon	0039
Rover	0907	Sanyo	0238 1238 0041 0400 0247 0039 0193 0067
Rowa	0294 0728 0247 0039 0617 0067 0586		0138 0586 0516 0200 1679 1067 1697 1179
Royal	0448 0636		1193
Royal Lux	0400 0365	Save	0067 0586
Rukopir	0586 0067	SBR	0067 0586
Saba	0655 0139 0590 0373 0317 0193 0391 0528	Schaub Lorenz	0578 0744 0391 0379 0636 0516 0404 1221
	0226 0365 0578 0680 0744		1224 1393
Sagem	0640 0485 0860 1343 0648 1626	Schneider	1167 0067 0586 0549 0379 0424 0382 0373
Saisho	0664 0404 0039 0041 0247 0193 0294		0247 0401 0391 0248 0698 1067 0193 0678
Saivod	0067 2012 1193 0586 0698 1586 1067		0744 1939 2012 1946 0100
Sakai	0193		
Sakyno	0485	Scotland	0193
Salora	0379 0193 0391 0578 0238 0510 1586 0808	Scott	1219 0208
Salsa	0365	Sears	0208

TV KOD LİSTESİ

Seaway	0664	Siera	0067 0586 0617
Seelver	0586 1067 0067	Siesta	0400
SEG	1067 0067 1193 0586 1467 0698 0247	Silva	0067 0586 0391 0678
	0517 0039 0379 0193 0294 0664 0248	Silva Schneider	1586
	1939 0744	Silver	0067 0485 0586 0391 0745 0193
SEI	1535 1040 0193 0379 0067 0586	SilverCrest	1067 0067 0586
Sei-Sinudyne	1535 1040 0067 0586	Singer	0039 0728 1586 0067 0586 0365 0193
Seitech	1247	Sinotec	0448 0636 0728
Seleco	0193 0441 0401 0294 0376	Sinudyne	0193 0391 0379 1535 1040 0067 0586 0636
Sencora	0039	Sky	0067 1642 0910 0208 0586 1643 1636 1406
Sentra	0065 0248 0039 0379		0691 0895
Serie Dorada	0208	Skymaster	0135
Serino	0640 0485 0123	Sliding	0895 0910
Sharp	0123 1223 0683 0230 0790 1423 1193	SLX	0698
	1616	Smaragd	0517
Shintoshii	0067 0586	S-Media	1247
Shivaki	0067 0586 0473 0404 0208	Soemtron	0895 1328
Show	0448 0039 0728 0294 0067	Sogo	1406
Siarem	0193	Solavox	0391 0193 0578 0067 0586
Siemens	0221 0565 0584 0230 0225 0357 0067	Sonawa	0248
	0586 0391	Soniko	0067 0586

TV KOD LİSTESİ

Soniq	1328	Sunwatt	0247
Sonitron	0238 0400 0247	Stylandia	0067 0586
Sonneclair	0067 0586	Sunic Line	0485 0248 0640 0067 0586 0517 0895
Sonoko	0067 0586 0039 0294 0247	Sunkai	0067
Sonolor	0238 0193 1535 1040 0578 0391	Sunny	0401 0067 0586 0039 0294
Sontec	0067 0586 0400 0039	Sunstar	2031
Sony	1535 1681 1655 1040 0041 0383 0067 0586 0123 0200 0104	Sunstech	0485
Sound & Vision	0248 0404 0067 0586	Sunwood	0067 0586 0039
Soundesign	0208	Super	1219
Soundwave	0067 0586 0448 0745	Superla	0247
Spectra	0039	Supersonic	0039 0238 0586 0728 0294 0485 0067
Ssangyong	0039	SuperTech	0039 0067 0586 0248
Staksonic	0039	Supervision	0728 0294
Standard	0067 0586 1067 0248 0039 0247 0404	Supra	0208 0404 0039 0067
Starlite	0039 0193 0067 0586 0294	Susumu	0365 0248 0317
Stenway	0248	Sutron	0039
Stern	0193 0294 0441	SVA	0728 0294 0485 0238
Stevison	2012 1586	Svasa	0728 0238 0294
Strato	0067 0586 0294 0039	Swedx	1636
Strong	1193 1179 1067 0067 0586	Swisstec	1642 1643 1636 0910 1406 0895
		Sydney	0247

TV KOD LİSTESİ

Sysline	0067 0586	Technisson	0744 1319 1682
T+A	0477	Technol Ace	0728 0294 0664 0404
Tandberg	0441 0139 0226 0391 0193	Technosonic	0067 0586 0529 0910 2012
Tandy	0248 0247 0123 0193	Techwood	1193 1067
Targa	0648	Teckton	1406
Tashiko	0247 0200 0193	Tecnimagen	0586
Tatung	1586 0067 0586 0247 0041 1786 1289	Teco	1343
	1278 1221	Tedexlex	0728 0247 0636 0067 0448 0039 0238 0617
TCL	1946		0586 0294
TCM	0744 1319 0838 2031	Teiron	0039
Teac	0728 0067 1467 1067 0586 0542 0698	Tek	0067 0728 0039
	0485 0247 0294 1939 0208 0039 0379	TELE System	0906
	0448 0200 0744 1179 1785 1559 1393	Teleavia	0139 0317 0226 0373
	0617	Telecor	0067 0586 0193 0248 0247 0424
TEC	0247 0039 0365 0067 0586 0391 0193	Telefunken	0655 0590 0617 0104 0139 0728 0373 0528
Tech Line	0067 0586 0698 1467 1193		0317 0131 0365 0226 0067 0586 0516 0744
Tech Lux	1219		1586 0376
Techica	0248	Telefusion	0067 0586
Technica	2012	Telegazi	0067 0193 0248 0294 0586
Technics	0680	Telemeister	0067 0586
TechniSat	0067 0586 0193	Telesonic	0067 0586

TV KOD LİSTESİ

Telestar	0039 0067 0586	Time	2024
Teletech	0067 0586 0698 0039 1067	Tiny	1226 1299
Teleton	0247 0193 0379	TMK	0208
Televideon	0193	Tobishi	0248
Televue	0067 0586	Tokai	0067 0586 0698 0193 0247 0404 0039 1067
Tempest	0039 0067 0586 0294	Tokaido	1067
Tennessee	0067 0586	Tokyo	0065
Tensai	0248 0067 0586 0247 0039 0135 0404 0401 0745 0193 1067	Tomashi	0248
Tenson	0039	Tongtel	0617
Tesla	0067	Top Show	0728 0448 0039 0294
Tevion	0549 1278 1328 1289 0067 0586 1586 0678 0838 0895 0698 1167 0744 1067 1319	Topline	1067 0698
Texet	0247 0404 0039 0248	Toshiba	0538 1538 0065 1319 0100 0744 0247 0139 0748 0225 0221 0648 1946 0039 0728 0067 1194 1193 1965 1586 0680 1734
Thomson	0655 0590 0373 0317 0139 0365 0226 0067 0586 0379	Tosumi	2012
tThorn	0138 0139 0255 0373 0391 1535 1040 0104 0529 0565 0067 0586 0041 0365 0542 0404 0065 0100 0131	Towada	0379 0247
Thorn-Ferguson	0138 0139 0391 0529 0365 0065	Toyoda	0039 0401 0294
		Trakton	0039 0294 0247
		TRANS-continents	0698 1067 0895 0586 0067 0516 0247
		Transonic	0067 0586 0485 0617 0542 0294 0728 0448 0039 1393

TV KOD LİSTESİ

Triad	0067 0586 0248 0039	Vestel	0067 0193 0247 0586 0698 1067 1193 1697
Trident	0247	Vexa	0039 0067 0586
Trio	1278	Victor	0683
Tristar	0294 0248	Videologic	0248
Triumph	0376 0586 0067	Videologique	0248 0247
TVTEXT 95	0586	VideoSystem	0067 0586
Uher	0067 0586 0404 0448 0516 0400 0510	Videotechnic	0247 0404
Ultravox	0404 0193 0067 0586	Videoton	0193
UMC	1636	Vidtech	0208
Unic Line	0067 0586 0503 0485 0379	Viewpia	0906
United	0744 0067 0745 0586 1946 1067 0617 2012	ViewSonic	1785
Universal	0744 0067 0586	Vision	0067 0294 0586 0247
Universum	0376 0135 0067 0510 0225 0503 1179 0565	Vistar	0391
	0391 1193 0041 0542 0400 0230 0448 0100	Vistron	1393
	0193 0294 0586 0441 0104 0357 1535 1040	Vivax	1338
	0698 0379 0247 0139 0584 0039 1067 1467	Vortec	0067 0586
	0200 0648	Voxson	0067 0586 0448 0193 0208
tnivox	0067 0586 0193	Waltham	0247 0448 0317 0067 0586 0698 0139 1067
Utax	0193		0193 0473
V7 Videoseven	1785 0208 0910 1406 1247 1696 0648 1681	Watson	1067 1278 1289 0586 0067 0193 0039 0698
	1535		0248 0549 0424 1467 1406 0357

TV KOD LİSTESİ

Watt Radio	0379 0193	Yakumo	1643
Wega	0067 0586	Yamaha	0680 1606
Wegavox	0039 0067 0586	Yamishi	0485 0248 0067 0586 0247
Welltech	0744	Yokan	0067 0586
Weltblick	0067 0586 0247	Yoko	0247 0067 0586 0248 0294 0039 0400
Weltstar	1067	Yorx	0248
Weston	0067 0586	YU-MA-TU	0067
Wharfedale	0067 0549 1643 0586 0728 1586 1697	Zanussi	0247
White Westinghouse	0067 0586 1939	Zenith	1939
Wilson	0586		
Windsor	0698 1067		
Windy Sam	0586		
Wintel	0744		
World-of-Vision	0910 0920 0895 1319 1328 0907 1636 1247		
Worldview	0485		
Xenius	0664		
XLogic	0728		
Xoro	1226 1247		
Xrypton	0067 0586		
X-View	1221		

